








De bediening van de lift.

Dit is de bedieningsinstructie van de lift. De lift voldoet aan alle hedendaagse veiligheidseisen. Middels deze instructie geven wij u uitleg over de bediening van de lift.

	<ul style="list-style-type: none">• Vooraanzicht van de lift van de verloskundigen praktijk.• Aan de zijkant is de liftingang.
	<p>Bij de liftdeur zijn twee bedieningselementen</p> <ul style="list-style-type: none">a) de deurbel met camera. <u>Deze heeft geen relatie met de bediening van de lift.</u>b) de bediening van de lift vindt u naast de klink van de liftdeur.
	<p>De foto van de deurbel.</p> <p>Deze heeft geen relatie met de bediening van de lift.</p>
	<p>Het bedieningspaneel van de lift.</p> <p>Druk 1 keer op de knop.</p> <p>U hoort een luide klik en er zijn twee opties:</p> <ul style="list-style-type: none">a) de lift staat beneden, de liftdeur kunt u na de luide klik openen. De deur is dan ontgrendeld.b) De lift <u>komt</u> naar beneden en na de tweede luide klik kun je de deur openen.



De bediening van de lift.

	<p style="text-align: center;">Bedieningspaneel in de lift</p> <p>Er zijn enkele veiligheidsonderwerpen op het bedieningspaneel ingebouwd:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Noodknop2) Noodbel3) Noodstopbalk4) Bedieningsknoppen
	<p style="text-align: center;">Bediening van de lift naar boven</p> <ul style="list-style-type: none">• Houd de knop met nummer 1 ingedrukt. De lift gaat nu naar boven naar de eerste etage.• Wordt de knop losgelaten stopt de lift direct.• Wordt de noodknop of de Noodstopbalk ingedrukt dan stopt de lift direct.• Na het loslaten van de noodstopbalk en/of het terugtrekken van de noodstop kun je de lift weer bedienen.• Boven aangekomen stopt de lift automatisch. Je kunt dan de knop loslaten.• Je hoort twee luide klikken achter elkaar. De eerste klik is van het remsysteem en de tweede klik van de ontgrendeling van de deur.• Na de tweede klik open je de deur en kom je in de wachtkamer terecht.
	<p style="text-align: center;">Bediening van de lift naar beneden.</p> <ul style="list-style-type: none">• De handelingen zijn hetzelfde als bij de buitendeur van de lift.



De bediening van de lift.

	<p>Bediening van de lift naar beneden.</p> <p>Druk EERST op de knop. Het groene lampje verandert bij het indrukken in de rode kleur.</p> <p>Druk 1 keer op de knop. Je hoort een luide klik en er zijn twee opties:</p> <ul style="list-style-type: none">c) De liftdeur kunt u na de luide klik openen. De deur is dan ontgrendeld.d) Of de lift komt naar boven en na de luide klik (de deur is dan ontgrendeld) kun je de deur openen.
	<p>Bediening van de lift naar beneden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Houd de knop met nummer 0 ingedrukt. De lift gaat nu naar de begane grond.• Wordt de knop losgelaten stopt de lift direct.• Wordt de noodknop of de Noodstopbalk ingedrukt dan stopt de lift direct.• Na het loslaten van de noodstopbalk en/of het terugtrekken van de noodstop kun je de lift weer bedienen.• Onder aangekomen stopt de lift automatisch. Je kunt dan de knop loslaten.• Je hoort twee luide klikken achter elkaar. De eerste klik is van het remsysteem en de tweede klik van de ontgrendeling van de deur.• Na de tweede klik open je de deur en je kunt dan naar buiten lopen.
<p>Samenvattend:</p> <p>Let goed op de luide klikken. Dit zijn veiligheidsgrendels van de liftdeur. Bij vroegtijdig loslaten van de bedieningsknop "0" of de "1" zal de lift direct stoppen, je hoort GEEN klik en de liftdeur kan dus niet geopend worden.</p> <p>Houdt de knop ingedrukt. De lift stopt automatisch als hij helemaal boven of beneden is aangekomen.</p>	